HD-AMU3/V・HD-AMCU3/V シリーズ はじめにお読みください


本紙は、本製品のテレビへのセットアップ手順を説明しています。


故障の原因になります ハードディスクは精密機器です。 慎重に取り扱い、衝撃を与えないでください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡く ださい。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク......1台





テレビやパソコンの電源と連動してハードディスクの 電源を ON/OFF します。 ※一部のテレビ・パソコンにおいて連動しないことがあります。 □ACアダプター......1個

を参照してください。

動作環境

インターフェース USB 3.0

□USBケーブル...

USB 3.0 最大5Gbps

USB 2.0 最大480Mbps

USB 1.1 最大12Mbps

HD-AMU3/V FAT32

HD-AMCU3/V

1TB FAT32

2TB FAT32



USB3.0 microE

湿度:20~80%(結露なきこと)

AC100~240V 50/60Hz

温度:5~35℃

最大18W



□かんたん接続マニュアル(テレビ用)..........1セット ☑はじめにお読みください(本紙)......1枚

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)

データ転送速度(理論値)

出荷時フォーマット形式

① 残量表示ランプ

本製品の残量を表示するランプです。出荷時状能 (本製品の残量が 91% 以上の場合) に全ランプが 青色に点灯し、残量が少なくなるごとに、ランフ が 1 個づつ消灯していきます。残量が 10%以下 になると全ランプが赤色に点灯し、残量が少なく なるごとにランプが消灯していきます。

また、ファンが故障した場合、全ランプが赤色点滅しま す。この場合は、別売のオプションファン(OP-FAV-AV) と故障したファンを交換してください。

青色点灯: 残量が 11% 以上の場合 赤色点灯:残量が10%以下の場合 全ランプ赤色点滅:ファン故障

2 アクセスランプ

本製品に録画したり、本製品に録画した番組を再 生しているときに、点滅します。パソコンに接続 したときは、本製品のアクセス中に点滅します。

青色点滅: 本製品に録画した番組の再生中 や、本製品に保存したデータの読 み込み中

赤色点滅:本製品に番組を録画中や、本製品 にデータの書き込み中

③ 雷源ランプ

電源の入/切/待機の状態を表示します。

青色点灯:電源 ON

(テレビやパソコンの電源に連動 して電源が「入」になります。) :電源 OFF

4 明るさ調整スイッチ

電源「入」のときに明るさ調整スイッチを押すこ とで、ランプの明るさを調整できます。

ランプの明るさを調整するとき

電源「入」のときに、明るさ調整スイッチを 押します。明るさ調整スイッチを押すたびに 明るい→普通→暗い→消灯 (「明るい」に戻る) の順にランプの明るさが変わります。

⑤ チェンジャースイッチ(HD-AMCU3/Vシ リーズのみ)

スイッチを操作することで、本製品がアクセスする ハードディスク領域を切り替えることができます。

※2TB/1TB モードと3TB モードを切り替えて 使用する際はフォーマットが必要です。 ただし、フォーマットを行うと保存している データはすべて削除されます。

2TB/1TB モード

(1) 2TB のドライブとして使用可能です。

● 1TB のドライブとして使用可能です。

ハードディスク全容量 3TB のうち、2TB または 1TB のみを使用するモードです。スイッチを操作することによって、2TB/1TB の切替ができます。

()3TB のドライブとして使用可能です。

ハードディスク全容量 3TB すべてを使用する モードです。

⑥ ファン ファンを塞ぐような設置はしないでください。

⑦ USB 端子

USB ケーブルを接続します。 8 電源コードフック

抜け防止のために、ACアダプターのケーブルを かけます。

9 雷源端子


付属のACアダプターを接続します。

10 セキュリティースロット

残量 \ I / 表示 000000000 の











2%~3% → 3つ赤色に点灯

※残量メータの表示は、目安としてご覧ください。実際の残量はパソコン やテレビでご確認ください。

※本製品を接続したパソコンやテレビの機種によっては、データを書き込 んだ時や録画中に残量メータの表示が更新されないことがあります。こ の場合はパソコンやテレビの電源を入れた時や、本製品をパソコンやテ レビに再接続した時に更新されます。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を 定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要 となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

⚠注意

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

本製品は、最大3台まで積み重ねられます。3台以上は積み重ねないでください。 制限台数以上に積み重ねて使用すると、故障およびデータ消失の恐れがあります。

Blu-ray/DVD レコーダーなど(熱を出すもの)の上に本製品を設置しないでください。 下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

密閉型の AV ラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は 風通しをよくしてください。

テレビへの取り付け



AC アダプター

本製品に付属の USB ケーブル

本製品をお使いになるには、接続したテレビで初期化 (フォーマット) を行う必要があります。 手順はテレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書に記載された手順で行なってください。

【注意】初期化すると、録画されたデータはすべて消去されます。ご注意ください。

- ※ 最初にテレビに接続したときだけでなく、他のテレビに接続しなおしたときも初期化が必要になります。
- ※ 以下の場合は、パソコンで初期化を行なってください。当社のパソコン用ソフト「DiskFormatter Lite」をお使いいただけます (当社ホームページからのダウンロードが必要です⇒本紙裏面「パソコンでのご利用について」参照)。

初期化が必要です

- ・2TB/1TB モード←→3TB モードを切り替えて、正常に認識されないとき (HD-AMCU3/Vの場合)
- ・他のテレビに接続して初期化が行えないとき

이

※ テレビによって異なります

容量の切り替えかた (HD-AMCU3/Vのみ)

本製品は、テレビのハードディスク容量制限に対応したハードディスクです。

チェンジャースイッチで、ハードディスクの容量を切り替えられます。

3TBまでのハードディスクを接続できるテレビには3TBモードで、2TBまでのハードディスクを接続できるテレビには2TBモード または1TBモードでご使用いただけます。

【注意】・テレビで取り外しの処理を行うか、テレビの電源をOFFにしてからスイッチを切り替えてください。

- ・ハードディスクへのアクセス中 (録画中/再生中などアクセスランプが点いているとき) にはチェンジャースイッチ切り替えは行わな いでください。録画データが破損するおそれがあります。
- ・2TB/1TB モードでお使いの場合は、録画予約の設定にご注意ください。録画予約後に 2TB/1TB を切り替えると、対象となるハー ドディスクが変わってしまい、録画が実行されないことがあります。

	スイッチ設定	設定内容	対応するデジタル家電
2TBモード	• • •	2TBのドライブとして 使用可能です。	以下の機種は、2TB/1TBモードのみでご使用いただけます。3TBモードへのスイッチ切り替えを行わないでください。 ・ 東芝製 デジタルハイビジョン液晶テレビ < レグザ> (9000シリーズ以降は3TBモードにも対応)・東芝製 デジタルハイビジョンチューナー レグザチューナー・シャープ製液晶テレビ アクオス (K7、V7ラインは3TBモードにも対応)・シャープ製液晶テレビ アクオス (K7、V7ラインは3TBモードにも対応)・シャープ製 液晶テレビ Wooo・日立製 液晶テレビ Wooo・日本ビクター製ビデオカメラ エブリオ・ビクセラ製 液晶テレビ プロディア・DXアンテナの液晶テレビ DX BROADTEC・オリオン電機製液晶テレビ・ソニー・コンピュータエンターテインメント製 PlayStation 3® および torne (トルネ) ™
1TBモード	00:0	1TBのドライブとして 使用可能です。	
3TBモ−ド		3TBのドライブとして 使用可能です。	・東芝製 デジタルハイビジョン液晶テレビ <レグザ> 9000シリーズ以降 ・東芝製 ブルーレイディスクレコーダー <レグザブルーレイ> DBR-Z160/DBR-Z150/RD-BZ810/RD-BZ710/RD-BR610 ※ <レグザブルーレイ>は3TBモードのみご使用になれます。

※対応するデジタル家電の最新情報は当社ホームページにてご確認ください。

携帯から→ http://mobile.buffalo.jp/digitalkaden/index.html パソコンから→ http://buffalo.jp/taiou/tv

パソコンでのご利用について

テレビでお使いになっていた場合は、そのままパソコンで使 うことはできません。

パソコンでお使いになる場合は、改めてパソコンでフォー マットし直す必要がありますのでご注意ください。

また、Windows パソコンでお使いになる場合は、便利なソ フトウェアをホームページから無償でダウンロードしてい ただけます。ソフトウェアの詳細は、「ユーザーズマニュ アル」をダウンロードしてご参照ください。

※パソコン用ソフトウェアのダウンロード

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-amu3v.html

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdamu3_v.html

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータ は、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・ 交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデー 夕が流出するというトラブルを回避するためには、ハード ディスクに記録された全データを、お客様の責任において 消去することが非常に重要となります。

万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したと しましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

パソコンと、以下のような市販のソフトウェアでハード ディスクのデータを完全に消去するか、専門業者に完全消 去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製) 内蔵・外付ハー ドディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html を ご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパ ソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾 契約違反になることがありますので、ご注意ください。

- ■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を 当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて
- ■"<レグザ>"、および REGZA は、株式会社東芝の商標です。
- ■"アクオス"、および アクオス はシャープ株式会社の商標です。
- ■"torne(トルネ)" および "PlayStation"、"PLAYSTATION"は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商

©Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.

- ■"Wooo"は、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社の商標 です。
- ■"Everio"は日本ビクター株式会社の商標です。
- ■BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標また は登録商標です。本書では™、®、© などのマークは記載して
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容について は、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入 された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一 ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求め になった販売店または当社サポートセンターまでご連絡くだ
- ■本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。 万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発 生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムな ど、高い安全性が要求される用途には使用しないでくださ い。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機シ ステムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステ ムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなっ
- ■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造 されています。日本国外では使用しないでください。また当 社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポート を行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外 国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制 をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿って ご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法 に違反する使用はお止めください。
- ■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証します が、記載されたデータが消失・破損した場合については、保 証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の 場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要 なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本 書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠った ために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合で あっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠 償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除 き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補 し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致します が、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため

に守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な お、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する 注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本

製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

注意 えられる内容を示しています。


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 絵記号の意味

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🍂 感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ①分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:🕰 プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告 ▮



(P) 本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電

の恐れがあります。 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加

熱、修復しないでください。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない

- でください。
 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ
- を持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移 動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、当社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品の内部やケーブル、端子類に 小さなお子様の手が届かないように機 器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。


濡れた手で本製品に触れないでくだ \bigcirc

禁止 電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス 電源プライッチを OFF にし、コンセントから グを抜く電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 火災になったり、感電や故障する恐れが 使用禁止 あります。




そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。当社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは当社製の 禁止ものをご使用ください。

本製品付属または当社製以外のUSBケ ブル、IEEE 1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 0 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ 強制 うにしてください。

<u>↑</u> 注意 ■■■■■



スクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや の静電気を取り除いてください。

人体などからの静雷気は、 本製品を破損 またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え ないように慎重に取り扱ってくた本製品の故障の原因となります。

のに使用環を超える、または結路9 をところ
・ほこりの多いところ
・故障の原因となります。
・振動が発生するところ
・対けが、放障。破損の原因となります。
・平らでないたり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
・故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のこもるところ
・故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危後があるところ
・故障や変形の原因となります。

次の場所には設置しないでください。

感電、火災の原因となったり、製品や


パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

・強い磁界、静電気が発生するところ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する

ります。


→故障や感電の原因となります。

● パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メー 強制 カーの定める手順に従ってください。



誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ


マデータか消失、破損したときなと、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く



本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。 禁止

0 通風口をふさいだり、他の機器と密着さ せないでください。 禁止 故障の原因となります。

パワー・アクセスランプが点滅してい る間は、AC アダプターや USB ケーブ ルを抜いたり、システムをリセットし たりしないでください。



てください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データ

すすのします。次のような場合に、データ が消失、被損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし たとま

・天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずパックアップの作成 を怠ったために、データを消失、破損した 場合、当社はその責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。 禁止

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭い てください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。

本製品内部からの放熱により製品が少 し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となります ので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体

の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて(Windowsのみ)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」 (PDFファイル) をご覧ください。(「ユーザーズマニュアル」はダウンロードしてください) ※ 株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あら かじめご了承ください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、ます、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www.不要) 86886.jp ● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www.不要)

法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www.不要)

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の当社製品名 2. パソコンの型番 3.0S のパージョン 4. トラ ブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) 法人のお客様窓口 050-3163-2000

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

ユーザー登録

86886.jp/user/ (http://www.不要)

ダウンロードの代行サービス(有料) **86886.jp/bihin/** (http://www.不要) AC アダプター、ケーブル、その他付属品

| http://www.buffalo-direct.com | バッファローダイレクト | 検索

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(サクサク)」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

http://www.zgwoo.ip/sak?foo=bar

We provide technical and customer support only to Japanese OS. We provide technical and customer support only in Japanese lang We provide technical and customer support only for use in Japane.

当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(リボートセンター)・派付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送「共御無社の確認・保積センター ・製品返送「共和無社の確認・労糧機器・必属向上の為の返送後の動作状況機能・修理センター

HD-AMU3/V・HD-AMCU3/Vシリーズ はじめにお読みください

SAK2

2012年2月29日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

検索